



Aqua de Marco

Инструкция по установке ванны VERONA

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарны Вам за выбор нашего продукта. Перед началом установки и эксплуатации Вашей новой ванны, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, а также с изложенными в паспорте условиями и рекомендациями по подготовке места перед монтажом.

Комплектация



Внимание! Большой вес изделия создает сложности с монтажными работами, сделать в одиночку это физически сложно, поэтому рекомендуется проводить работы с помощником.

1. Ванну занести в помещение, освободить от упаковки и поставить её на деревянные рейки или бруски, толщиной примерно 5см и длиной, чуть больше ширины ванны. Убедитесь, что поверхность ванны не соприкасается с грубыми поверхностями, которые могут поцарапать её.
2. Определитесь с точным положением ванны в помещении, так как ванну можно сдвигать всего на несколько сантиметров от вывода труб, больше не позволит сифонный шланг или труба. На пол положите мягкую ткань или гофрированный картон, чтобы защитить напольное покрытие от повреждений.
3. Переверните ванну днищем вверх, соблюдая меры предосторожности. Под бортики можно подложить бруски.
4. Приставьте собранный сифон к сливному отверстию с обратной стороны, с внутренней стороны прикрутите сливной элемент. То же самое сделайте и с переливом. Соедините трубкой перелив со сливом, к сливу прикрутите шланг или трубку для отвода воды в канализацию.
5. Достаньте из коробки ножки, проверьте комплектность.
6. Снимите пленку с двустороннего скотча (7), прикрепите на верхнюю поверхность основания ножек (1).

